

## レザーコンテナ

サービスコール内容			考えられる原因 及び 対応	
糲の排出ができない	モーターが回らない	電源ランプがつかない	電源コードが断線している 電源不良	
	モーターが回らない	電源ランプはつく	過負荷によりサーマルスイッチが作動している マグネットスイッチの焼損 電圧が足りない モミセンサランプの点灯	
	モーターは回る	送りバネが回らない	モーターの回転方向があっていない ホース送りバネ切れ ホースのソケットが空回りしている	
	自動運転ができない	モーターが止まらない	ホッパー内の糲がなくなっても止まらない	残量センサの故障 マグネットスイッチの溶着
			ホース出口が糲であふれている	モミセンサの故障
		糲がホッパーに残ってしまう。	糲がブリッジして残量センサー付近がほれてしまう。 ⇒シャッターは全開で使用する。	
手動運転しかできない		シャッターの絞りすぎ 残量が少ない 残量センサの故障		
糲がホッパー下から漏れる			ホッパー金具の取付け不良	
ホースに穴があいた	シャッターを絞りぎみで使用している		空運転、又は近い状態で使用している	
	シャッターは全開で使用している		ホースの曲がり、又は角に当たっている	
屋内ブレーカーが落ちる	漏電遮断機が落ちる		モーターの漏電、コントロールボックスの漏電 モーターコードの短絡	
	安全ブレーカーが落ちる		ブレーカー電気容量の不足	
	モーターブレーカーが落ちる		3相200Vの欠相	
本体が組みにくい	プレスがかけにくい		柱の上部を押さえて組み立てると簡単に組み立てることが出来ます。	
	柱が起こせない。		ロックピンが掛かっていませんか？ 両側ともロックピンを外してから、柱を組み立てて下さい。	