

コンテナ用 ピット用排出シューター 取扱説明書

★ ご使用前には、コンテナ本体に付属してあります「グレンコンテナ取扱説明書」を必ずお読みください。

■ 取扱上の注意

1. 電源プラグを差込む前に、コントロールボックスの電源スイッチがOFFになっていることを必ず確認してください。
2. 排出口に手などを入れないでください。
3. 運転中はその場から離れないでください。
4. 運転中や停止直後はモーターが熱くなっておりますので、手などを触れないでください。

■ 排出方法

- ◎ 粃を入れる前にシャッターレバーを閉めてください。
1. 直出しカバーを外し、ピット用排出シューターを取付けます。
パッチン錠で確実に固定してください。（2ヶ所）
 2. 固定プラグに電源プラグを差込んで、コントロールボックスの電源スイッチをONにしてください。（モーターが回転します）
 3. シャッターレバーを開けると粃が排出されます。
 4. タンクの中の粃がなくなりますと、残量センサーのランプがついて運転が止まります。
手動ボタンで残った粃を排出してください。（1回押せば約10秒間運転します）

